


CS Převod originální návod k obsluze pro

**BADU® OmniTronic**



WG26.150.010-P

CE



BADU® je značka společnosti  
SPECK Pumpen Verkaufsgesellschaft GmbH

Hauptstraße 3  
91233 Neunkirchen am Sand, Germany  
Telefon +49 9123 949-0  
Fax +49 9123 949-260  
[info@speck-pumps.com](mailto:info@speck-pumps.com)  
[www.speck-pumps.com](http://www.speck-pumps.com)

Všechna práva vyhrazena.

Obsah nesmí být rozšiřován, rozmnožován, upravován  
ani předáván třetím osobám bez písemného svolení  
společnosti SPECK Pumpen Verkaufsgesellschaft  
GmbH.

Tento dokument, stejně jako všechny dokumenty v  
příloze, nepodléhají změnovému řízení!

**Technické změny vyhrazeny!**

**Obsah**

<b>1 K tomuto dokumentu.....</b>	<b>6</b>
1.1 Zacházení s tímto návodom .....	6
1.2 Cílová skupina.....	6
1.3 Současně platné dokumenty .....	6
1.3.1 Symboly a zobrazovací prostředky.....	6
<b>2 Bezpečnost .....</b>	<b>8</b>
2.1 Použití v souladu s určením .....	8
2.2 Kvalifikace osob .....	8
2.3 Bezpečnostní předpisy .....	9
2.4 Ochranná zařízení.....	9
2.5 Stavební změny a náhradní díly .....	9
2.6 Štítky .....	9
2.7 Zbytková rizika .....	9
2.7.1 Rotující díly .....	9
2.7.2 Elektrická energie.....	10
2.7.3 Nebezpečné látky.....	10
2.8 Poruchy .....	10
2.9 Zabránění věcným škodám .....	10
2.9.1 Netěsnost a prasknutí potrubí .....	10
2.9.2 Odtok průsaků.....	11
<b>3 Popis.....</b>	<b>12</b>
3.1.1 Příslušné ventily .....	12
3.1.2 Pozice řízení .....	12
3.1.3 Struktura nabídky .....	12
3.2 Řízení.....	14
3.2.1 Základní výběr programu .....	19
3.3 Ovládání a funkce .....	20
3.3.1 Tlačítka .....	21
3.3.2 Zvukový signál .....	21
3.4 Provozní režimy .....	21
3.4.1 Provozní režim Interval automatika .....	21
3.4.2 Provozní režim Časem řízená automatika .....	22
3.4.3 Ruční vyprazdňování.....	22
3.4.4 Ruční Cirkulace.....	22

# Obsah

---

3.4.5	Ručně zavřeno .....	22
3.4.6	Manuální filtrování .....	22
3.4.7	Vypnutí .....	22
3.5	Výstupy a vstupy .....	22
3.5.1	Výstupy .....	22
3.5.2	Reléový výstup z1-z2 .....	22
3.5.3	Reléový výstup 11-14 .....	23
3.5.4	Reléový výstup z7-z8 .....	23
3.5.5	Výstup k čerpadlu Eco VS .....	23
3.5.6	Výstup k BADU Eco Drive II (frekvenční měnič) .....	23
3.5.7	Digitální výstupy .....	24
3.5.8	Vstup pro teplotní čidlo .....	24
3.6	Funkce .....	25
3.6.1	Funkce: odblokování z1-z2 .....	25
3.6.2	Funkce: regulace topení .....	25
3.6.3	Funkce chlazení .....	25
3.6.4	Funkce: Regulace hladiny .....	25
3.6.5	Funkce: Solární regulace .....	26
3.6.6	Funkce: Ochrana proti mrazu .....	26
3.6.7	Funkce: hlášení chyby .....	26
3.7	Parametry a baterie .....	26
3.8	Volitelné příslušenství .....	27
3.8.1	Relé do 1,5 kW, 1~ .....	27
3.8.2	Adaptérový výstup - 3 stupně počtu otáček .....	27
3.8.3	Přídavná deska - odtok v podlaze .....	27
3.8.4	Montáž displeje na stěnu .....	27
3.8.5	Tlakový spínač .....	28
3.9	Provedení bez displeje (servopohon BADU Omni) .....	28
4	Doprava a přechodné uložení .....	30
5	Instalace .....	31
5.1	Místo montáže .....	31
5.1.1	Instalace .....	31
5.1.2	Musí být k dispozici dnová výpust .....	31
5.1.3	Větrání a odvětrání .....	31
5.1.4	Rezerva místa .....	31

---

5.1.5	Trasa kabelu/vedení.....	31
5.2	Instalace.....	32
5.2.1	Připojení ventilu k potrubí.....	33
5.3	Elektrické připojení (Kvalifikovaný personál) .....	34
5.3.1	Výměna pojistek.....	35
5.3.2	Schéma zapojení svorek.....	35
5.3.3	Schéma připojení .....	36
5.3.4	Schéma připojení čerpadla BADU Prime a adaptéru KNX ..	37
5.3.5	Schéma připojení čerpadla BADU VS a externího řízení filtru.....	37
5.3.6	Schéma připojení pro bazénové spínače a magnetický ventil.....	38
5.3.7	Schéma připojení ve spojení s frekvenčním měničem BADU Eco Drive II .....	38
<b>6</b>	<b>Uvedení do provozu/Vyřazení z provozu .....</b>	<b>39</b>
6.1	Uvedení do provozu .....	39
6.2	Funkční test .....	39
6.2.1	Funkcí cyklus .....	39
6.2.2	Blokovací zařízení .....	39
<b>7</b>	<b>Poruchy / vyhledávání závad .....</b>	<b>40</b>
7.1	Přehled.....	40
7.2	Výměna dílů / konstrukčních skupin .....	43
7.2.1	Výměna horního dílu .....	43
7.2.2	Boční otvory .....	44
7.2.3	Odeslání servopohonu s krytem ventilu.....	44
7.2.4	Výměna horního dílu .....	44
7.2.5	Krycí šroub u R51.....	44
7.2.6	Nouzový režim .....	44
<b>8</b>	<b>Údržba/servis .....</b>	<b>45</b>
8.1	Záruka.....	45
8.2	Servisní adresy .....	45
<b>9</b>	<b>Likvidace .....</b>	<b>46</b>
<b>10</b>	<b>Technické údaje .....</b>	<b>47</b>
10.1	Rozměrový výkres.....	47
<b>11</b>	<b>Index.....</b>	<b>48</b>

## 1 K tomuto dokumentu

### 1.1 Zacházení s tímto návodom

Tento návod je součástí čerpadla/zařízení. Čerpadlo/zařízení bylo vyrobeno a odzkoušeno v souladu s uznávanými technickými pravidly. Přesto může při použití v rozporu s určením, nedostatečné údržbě nebo nepovolených zásazích vzniknout nebezpečí ohrožení zdraví nebo života a materiální škody.

- ➔ Před použitím si pozorně přečtěte návod.
- ➔ Během životnosti produktu návod uchovávejte.
- ➔ Návod zpřístupněte personálu pro obsluhu a údržbu.
- ➔ Návod předejte každému dalšímu vlastníkovi nebo uživateli produktu.

### 1.2 Cílová skupina

Tento návod k obsluze je určen jak pro odborný personál, tak i pro koncové spotřebitele. Označení pro odborný personál (Odborný personál) naleznete v konkrétní kapitole. Informace se vztahuje na kompletní kapitolu. Všechny ostatní kapitoly jsou platné všeobecně.

### 1.3 Současně platné dokumenty

- Balicí list

#### 1.3.1 Symboly a zobrazovací prostředky

V tomto návodu jsou použity výstražné pokyny jako výstraha před zraněním osob.

- ➔ Vždy čtěte a dodržujte výstražné pokyny.

#### NEBEZPEČÍ

Nebezpečí pro osoby.

Nedodržení vede k smrti nebo k těžkým Zraněním.

#### VAROVÁNÍ

Nebezpečí pro osoby.

Nedodržení může vést k smrti nebo k těžkým zraněním.

#### UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí pro osoby.

Nedodržení může vést k lehkým až středním zraněním.

## OZNÁMENÍ

Pokyny pro zabránění věcným škodám, pro lepší pochopení nebo k optimalizaci pracovních postupů.

Aby se objasnila správná obsluha, jsou důležité informace a technické pokyny zvláště zdůrazněny.

Symbol	Význam
→	Výzva k činnosti v jednom kroku.
1.	Návod k činnosti v několika krocích.
2.	→ Dodržujte pořadí kroků.

## 2 Bezpečnost

### 2.1 Použití v souladu s určením

Zařízení BADU OmniTronic je automatická armatura zpětného vyplachování, která se používá výhradně pro filtrační zařízení plaveckých bazénů. Toto zařízení má za úkol zpětně automaticky vyplachovat filtry plaveckých bazénů, např. pískový filtr, ve stanovené časy. V zařízení BADU OmniTronic lze nastavit dobu spuštění zpětného vyplachování a vyplachování čistou vodou. Dodatečně lze definovat dobu filtrace filtračního čerpadla. Lze spouštět externí vstupní i výstupní signály. Software obsahuje mimo jiné regulaci hladiny a teploty.

K použití v souladu s určením patří dodržování následujících informací:

- Tento návod

Čerpadlo/zařízení se smí provozovat jen v rámci mezí použití, které jsou stanoveny v tomto návodu.

Jiné nebo odlišné používání **není** v souladu s určením a je nutné jej předem konzultovat s výrobcem/dodavatelem.

### 2.2 Kvalifikace osob

Tento přístroj může být používán **dětmi** od 8 let a více a rovněž osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném použití přístroje a z toho vyplývajících nebezpečí. S přístrojem si nesmějí hrát **děti**. Čištění a **uživatelskou údržbu** nesmí provádět **děti** bez dozoru.

- ➔ Zajistěte, aby následující práce prováděl jen vyškolený odborný personál s uvedenými úrovněmi kvalifikace:
  - Práce na mechanické části například výměna kuličkových ložisek nebo kluzného kroužkového těsnění: kvalifikovaný mechanik.
  - Práce na elektrickém zařízení: elektromechanik.
- ➔ Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:
  - Personál, který se nemůže prokázat odpovídající kvalifikací, obdrží potřebné školení, a teprve pak je pověřen úkoly typickými pro zařízení.

- Kompetence personálu, například práce na produktu, elektrickém vybavení nebo na hydraulických zařízeních, jsou stanoveny podle jeho kvalifikace a popisu pracoviště.
- Personál četl tento návod a rozuměl požadovaným pracovním krokům.

## **2.3 Bezpečnostní předpisy**

Za dodržení všech relevantních zákonných předpisů a směrnic je odpovědný provozovatel zařízení.

- ➔ Při použití čerpadla/zařízení dodržujte následující předpisy:
- Tento návod
  - Výstražné a oznamovací štítky
  - Platné národní předpisy o zabránění nehodám
  - Interní pracovní, provozní a bezpečnostní předpisy provozovatele

## **2.4 Ochranná zařízení**

Zásah do pohyblivých dílů, např. otáčejících se ozubených koles, může způsobit těžká zranění.

- ➔ Zpětné vyplachování lze spouštět pouze u zavřeného přístroje.

## **2.5 Stavební změny a náhradní díly**

Přestavby nebo změny mohou nepříznivě ovlivnit bezpečnost provozu.

- ➔ Přestavby nebo změny na přístroj provádějte jen po dohodě s výrobcem.
- ➔ Používejte jen originální náhradní díly nebo příslušenství, které je autorizováno výrobcem.

## **2.6 Štítky**

- ➔ Všechny štítky na přístroji udržujte v čitelném stavu.

## **2.7 Zbytková rizika**

### **2.7.1 Rotující díly**

Nebezpečí ustřízení a přívření v důsledku zvenku přístupných rotujících dílů.

- ➔ Všechny práce provádějte jen v klidovém stavu přístroj.
- ➔ Bezprostředně po dokončení prací opět umístěte všechny ochranné pomůcky, respektive obnovte jejich funkci.

## 2.7.2 Elektrická energie

Před pracemi na elektrickém zařízení hrozí zvýšené nebezpečí zasažení elektrickým proudem v důsledku vlhkého prostředí.

Rovněž tak nesprávně provedená instalace elektrického ochranného vodiče může vést k zasažení elektrickým proudem, například z důvodu oxidace nebo prasknutí kabelu.

- ➔ Dodržujte předpisy VDE a EVU podniku pro zásobování energií.
- ➔ Plavecké bazény a jejich ochranná pásma vybudujte v souladu s DIN VDE 0100-702.
- ➔ Před pracemi na elektrickém zařízení proveďte následující opatření:
  - Zařízení odpojte od elektrického napájení.
  - Umístěte výstražný štítek: "Nezapínat! Na zařízení se pracuje."
  - Zkontrolujte stav bez napětí.
- ➔ Pravidelně kontrolujte řádný stav elektrického zařízení.

## 2.7.3 Nebezpečné látky

- ➔ Zajistěte, aby byly průsaky nebezpečných dopravovaných médií odváděny bez ohrožení osob a životního prostředí.
- ➔ Při demontáži čerpadlo úplně dekontaminujte.

## 2.8 Poruchy

- ➔ Při poruchách okamžitě uveďte zařízení do klidového stavu a vypněte.
- ➔ Všechny poruchy nechejte neprodleně odstranit.

## 2.9 Zabránění věcným škodám

### 2.9.1 Netěsnost a prasknutí potrubí

Vibrace a tepelná roztažnost mohou způsobit prasknutí potrubí.

Při překročení sil v potrubí mohou vznikat na přírubových spojích nebo na samotném čerpadle netěsná místa.

- ➔ Ventil nepoužívejte jako pevný bod potrubí.
- ➔ Připojte potrubí bez napětí a uložte je elasticky. Namontujte případně kompenzátory.
- ➔ Při netěsnosti přístroje se nesmí zařízen provozovat a je nutné jej odpojit od sítě.

## **2.9.2 Odtok průsaků**

Nedostatečný odtok průsaků může zařízení BADU OmniTronic poškodit.

- Odtok průsaků mezi krytem ventilu a spodním dílem servopohonu neucpávejte nebo neutěsňujte.

## **3 Popis**

### **3.1.1 Příslušné ventily**

Zařízení BADU OmniTronic se dodává v různých konstrukčních velikostech armatur zpětného vyplachování.

- BADU MAT R41 – přípojky Rp 1 ½ (standardní)
- BADU MAT R51 – přípojky Rp 2 (standardní)

Standardní provedení „R41/3A“ a „R51/3A“ jsou dodávány s uzavíracími ucpávkami.

Dostupná jsou další provedení.

### **3.1.2 Pozice řízení**

Zpětné vyplachování (ZV)

Vyplachování čistou vodou (VC)

Filtrace (FIL)

Vyprazdňování (VYP)


Cirkulace

Uzavřeno

### **3.1.3 Struktura nabídky**

Pomocí klávesnice a světelnou obrazovkou je možná snadná navigace v nabídce a zadávání všech parametrů a dat.


## Struktura nabídky při dodání z výroby, intervalový režim



WG27.50.123-14-P

Obr. 1


## 3.2 Řízení

	Ve nabídce <b>Stav</b> na úvodní stránce obrazovky lze sledovat různé parametry.
	<ul style="list-style-type: none"><li>• aktuální poloha</li><li>• den/čas</li><li>• počet otáček čerpadla</li><li>• : Těleso ventilu se otáčí nebo pokleslo</li><li>• I: Intervalový režim</li><li>• T: Nacasovany Automaticky</li><li>• ^ : Zpětné vyplachování a filtrace jsou zapnuté (Stav)</li><li>• ≡ stav vody regulace hladiny</li><li>• Výběr regulace</li><li>• stav baterie</li></ul>

	V režimu <b>Provozní režim</b> lze vybírat různé provozní režimy ručně.
---	---

<p>Nastavení Zpětného výplá.</p> <p>Stav Zpětného výplá.</p> <p>Zpětného vy.: -?</p> <p>Interval Zpětného výplá.</p> <p>Interval: 1d?</p> <p>Doba trvání Zpětného výplá.</p> <p>Doba trv.: 30s?</p> <p>Počet otáček Zpětného výplá.</p> <p>Stupeň: N3?</p>	<p><b>V nabídce Nastavení zpětného vyplachování</b> lze nastavit stav, interval, dobu trvání a počet otáček. U Stavu lze volit mezi „Zapnuto“ (✓) a „Vypnuto“. Interval zpětného vyplachování je nastavený z výroby na 7 dnů. Doba trvání zpětného vyplachování se udává v minutách (6 hodin - 31 dnů). Počet otáček čerpadla se řídí pomocí stupňů. Zde je možnost zvolit mezi 3 stupni. (Tyto indikace na displeji platí pro provozní režim: Interval automatika.)</p>
<p>Nastavení Výplá. cistou</p> <p>Doba trvání Výplá. cistou</p> <p>Doba trv.: 5s?</p> <p>Počet otáček Výplá. cistou</p> <p>Stupeň: N3?</p>	<p><b>V nabídce Nastavení vyplachování čistou vodou</b> lze nastavovat oba parametry Doby trvání a Počtu otáček čerpadla. Doba trvání se udává v sekundách a počet otáček se řídí stupni. Dostupné jsou 3 různé stupně počtu otáček. Lze zvolit dobu trvání mezi 5 a 360 sekundami.</p>

## Popis

	V nabídce <b>Nastavení filtrů</b> se definují parametry pro filtry. Zde se nastavuje Stav, Doba trvání a Počet otáček čerpadla. Stav je buď „Zapnuto“(✓), nebo „Vypnuto“. Doba trvání filtrů se nastavuje v hodinách. Maximálně lze nastavit 24 hodin. Počet otáček se udává pomocí Stupňů. Existují 3 různé stupně. (Tyto indikace na displeji platí pro provozní režim: Interval automatika.)
	V nabídce <b>Nastavení relé z1-z2</b> je možné nastavit jednu/o z následujících regulací/hlášení: <ul style="list-style-type: none"><li>• Uvolnení</li><li>• Regulace topení</li></ul> Pro odblokování lze provést výběr mezi: <ul style="list-style-type: none"><li>• vyprazdňování</li><li>• zpětné vyplachování</li><li>• vyplachování čistou vodou</li><li>• filtrování</li></ul> Toto slouží jako informace pro externí řízení filtrů, kdy ventil opět klesne a čerpadla se rozeběhne. Je třeba odpovídajícím způsobem zadat příslušné limitní hodnoty pro regulaci topení.
	V nabídce <b>Nastavení relé 11-14</b> mohou být pro výstupní kontakt změněny parametry (doba zpoždění, bezpečnostní doba) regulace hladiny.

	<p>V nabídce <b>Nastavení relé z7-z8</b> je možné nastavit tyto/tato regulace/ hlášení:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Regulace topení</li><li>• Solární regulace</li><li>• Ochrana proti mrazu</li><li>• Chybová zpráva</li></ul> <p>Je třeba zadat odpovídajícím způsobem příslušné parametry a limitní hodnoty.</p>
	<p>V nabídce <b>Servis</b> lze získat informace o následujícím zpětném vyplachování, posledním zpětném vyplachování, posledním vyprazdňování, poslední cirkulaci, posledním vypnutí a provozních dobách různých počtů otáček.</p> <p>Rovněž se zobrazí počet zpětných oplachování a doplňování. Dále se zobrazí aktuální teplota (min/max) posledního dne. Zde je možné zjistit také počty spínání topení, solárního zařízení a ochrany proti mrazu.</p>

	V nabídce <b>Možnosti</b> lze provést reset. Přitom budou všechny hodnoty vráceny zpět na nastavení z výroby.
	V režimu <b>Nastavení času</b> lze nastavit čas a datum. Přitom se datum zobrazuje v horním rádku a čas pod ním. Parametry lze měnit pomocí tlačítka se šipkami ↑ ↓. Hodnoty se potvrzují tlačítkem OK. Indikace „%“ znamená, že je zapnut letní/zimní automatický režim. Jeho deaktivace se zobrazí jako „_“.
	V nabídce <b>Jazyk</b> lze nastavit různé jazyky zařízení BADU OmniTronic. Z výroby je přednastavený německý jazyk. Můžete volit mezi: <ul style="list-style-type: none"><li>• němčina</li><li>• angličtina</li><li>• španělština</li><li>• francouzština</li><li>• italsky</li><li>• holandština</li><li>• polsky</li><li>• česky</li><li>• rusky</li><li>• maďarsky</li><li>• turecky</li><li>• lotyšsky</li></ul> Zvolený jazyk se na displeji znázorní s otazníkem a lze jej potvrdit tlačítkem „OK“.
	V nabídce <b>Info</b> lze získat informace o firmwaru a údaje o výrobci.

### 3.2.1 Základní výběr programu

Vybírat lze ze dvou různých programů:


- řízený intervalom – zobrazení na displeji I
- řízený časem – zobrazení na displeji T

#### Řízení intervalom

Řízení intervalom je nejsnazší metoda sdělit přístroji, kterou funkci má provést. Zadání času ke spuštění cyklu Zpětné vyplachování/Vyplachování čistou vodou a doba filtrů odpadá. Na krytu je nutné přidržet pravé tlačítko po dobu 3 sekund. Okamžik pro dobu spuštění cyklu Zpětné vyplachování a čas filtrace je poté nastavený pevně. Doba trvání času filtrace je z výroby nastavena na 8 hodin denně. Pro provádění cyklu Zpětné vyplachování/Vyplachování čistou vodou lze samostatně zvolit opakovací cyklus (ve dnech). Z výroby je přednastaveno 7 dnů.

#### Řízení časem

Pro řízení časem jsou nutné přesná zadání času. Je nutné nastavit okamžik spuštění cyklu Zpětné vyplachování/Vyplachování čistou vodou a dodatečně denní doby filtrace. V režimu času lze uložit 5 cyklů doby filtrace denně. Nastavit různé doby a při zobrazení symbolu Enter stisknout tlačítko „OK“ (↓). poté se otevře nový cyklus. Přístroj pracuje v automatickém přepínání letního a zimního času.



I: Zobrazení aktuálního provozního režimu:

- I: Interval Automaticky
- T: Nas casovany Automaticky

Zobrazení stavu volitelných spínačů hladiny:

- ≡ stav vody v bazénu OK
- = stav vody příliš nízký
- √ doplňování

Zobrazení výběru regulace:

- Z: Uvolnení z1-z2
- Ξ: Teplo
- “: Chlazení
- ☺: Solární

- ŽK: ochrana proti mrazu
- E: Chybová zpráva (Error)

Zobrazení stavu baterie:

-  dostupné napětí baterie
-  napětí baterie příliš nízké, vyměňte (CR2032)

### 3.3 Ovládání a funkce

Zařízení BADU OmniTronic je plně automaticky pracující jednotka zpětného vyplachování. Elektronika (základní deska) automaticky přebírá řízení průběhu programu, tj. přepínání do všech šesti pozic:

- zpětné vyplachování
- vyplachování čistou vodou
- filtrace
- vyprazdňování
- cirkulace
- Uzavřeno

Filtrační čerpadlo běží pouze v závislosti na zařízení BADU OmniTronic. To znamená, že nastavení filtračního čerpadla musí probíhat prostřednictvím zařízení BADU OmniTronic. Zařízení BADU OmniTronic vyžaduje vlastní zdroj napájení. Takto může být nezávislé na externí spínání filtračního programu, podmíněném interním napájením, samostatně a nezávisle provádět zpětné vyplachování a vyplachování čistou vodou. Toto je možné i mimo dobu filtrace. Během tohoto procesu přebírá zařízení BADU OmniTronic funkci sledování a řízení filtračního čerpadla. Tím se zajišťuje, že se čerpadlo během přepínání vypne a opět sepne pouze v příslušných pozicích „Zpětné vyplachování“ a „Vyplachování čistou vodou“. Výstup k čerpadlu s asynchronním motorem (Lp, Np) spíná vždy paralelně ke stupni počtu otáček čerpadel Eco green line n1, n2, N3.

### 3.3.1 Tlačítka



**Tlačítka se šipkami** pohyb ve struktuře nabídky; tlačítko OK: Potvrdit/uložit parametry; tlačítko Esc: zpět do nabídky

**Mezerník:** bez funkce

**Stav Zpětné vyplachování:** 1x krátce = zobrazení stavu; přidržet 3 sekundy = ruční spuštění cyklu Zpětné vyplachování/Vyplachování čistou vodou

### 3.3.2 Zvukový signál

Každé stisknutí tlačítka doprovází akustický signál. Další kombinace zvukových signálů upozorňují na určité stavby, výstrahy nebo signalizační hlášení. Zvukový signál lze v případě potřeby zcela vypnout.

Počet signálů	Význam
1x	Aktivace klávesnice
2x	Začátek manuálního nebo automatického zpětného oplachování nebo filtračního procesu
3x	Zapnutí/vypnutí doplňování při regulaci hladiny
4x	Ruční vyprázdnění
5x	Bezpečnostní doba při regulaci hladiny uplynula; chyba stavu; chyba senzoru; chyba času

## 3.4 Provozní režimy

### 3.4.1 Provozní režim Interval automatika

Spuštění zpětného vyplachování a vyplachování čistou vodou se uskuteční v intervalu od min. 6 hodin do max. 31 dnů. Spuštění zpětného vyplachování se aktivuje tlačítkem RS (držte 3 sekundy). Doba filtrování se spouští každý den po ukončení procesu zpětného vyplachování.

### 3.4.2 Provozní režim Časem řízená automatika

Spuštění zpětného vyplachování a doby filtrování musejí být předem přesně zadány prostřednictvím časového údaje.

### 3.4.3 Ruční vyprazdňování

V provozním režimu „Vyprazdňování“ lze přemístit ventil z pozice „Filtrace“ do pozice „Vyprazdňování“. Po dosažení této pozice ventilem se filtrační čerpadlo sepne. Funkce „Vyprazdňování“ není časově omezena. V tomto provozním stavu se vyprazdňuje bazén. Filtrační čerpadlo je v průběhu vyprazdňování uvnitř pod napětím.

#### OZNÁMENÍ

→ Vyvarujte se chodu čerpadla nasucho.

### 3.4.4 Ruční Cirkulace

Ventil se otočí na „Cirkulace“ a čerpadlo se sepne. Čerpadlo Eco přepne na n1. Voda v této poloze ventilu obíhá.

### 3.4.5 Ručně zavřeno

Ventil se otočí na „Zavřeno“ a čerpadlo se nespíná.

### 3.4.6 Manuální filtrování

V poloze „Filtrování“ lze filtrační čerpadlo manuálně zapnout. Pro čerpadla řízená podle otáček bude vydán počet otáček n2.

### 3.4.7 Vypnutí

Kromě regulace hladiny nejsou v tomto provozním režimu prováděny žádné spínací funkce.

## 3.5 Výstupy a vstupy

### 3.5.1 Výstupy

Všechny reléové výstupy jsou beznapěťovými přepínacími kontakty. Aby bylo možné zapnout 230 V, musí být fáze L napojena na příslušný společný reléový kontakt.

### 3.5.2 Reléový výstup z1-z2

Výstupy relé jsou bez napětí.

Kontakt z1-z2 je určený pro jiné přístroje. Pokud je tento kontakt z1-z2 uzavřený, rozpozná externí přístroj, že zařízení BADU OmniTronic dosáhlo do pozice a čerpadlo lze spustit. Ve struktuře nabídky „Relé 5“ lze přiřadit navíc individuálně parametry.

**Tovární nastavení:**

Kontakt z1-z2 se zavře, pokud je dosažena jedna ze čtyř pozic.

Pro polohu filtrování lze místo „√“ dodatečně zvolit „P“. Nastavení „P“ znamená, že je z1-z2 zavřený, pokud je v pokleslé poloze filtrování navíc zapnuté čerpadlo. Čerpadlo lze využít ve spojení s dávkovacím zařízením.

Pro kontakt z1-z2 lze nastavit tyto funkce:

- Uvolnení z1-z2
- Regulace topení

**3.5.3 Reléový výstup 11-14**

U reléového výstupu lze nastavit tyto funkce:

- regulace hladiny

**3.5.4 Reléový výstup z7-z8**

U reléového výstupu lze nastavit tyto funkce:

- Regulace topení
- Solární regulace
- Ochrana proti mrazu
- Chybová zpráva

**3.5.5 Výstup k čerpadlu Eco VS**

Přípojku pro čerpadlo BADU Eco VS, BADU Eco Touch-Pro II a BADU Eco Soft je nutné provést dle schématu připojení, kapitola 5.3. Svorky odpovídají barvám kabelů uvedených čerpadel.

Čerpadla BADU smějí být připojovány pouze pomocí řídicího kabelu. Konektor se síťovým kabelem je nutné zastrčit do samostatné zásuvky. U čerpadla VS je nutné zapnout digitální vstupy: di = on.

**3.5.6 Výstup k BADU Eco Drive II (frekvenční měnič)**

Frekvenční měnič BADU Eco Drive II může být rovněž připojen přímo k BADU OmniTronic. Přitom se používá stejná výstupní svorka jako pro čerpadla VS.

U BADU Eco Drive II je třeba se řídit následujícími pokyny:

- nastavte parametr 5-00 na [1] NPN
  - uvolnění a spuštění je třeba spojit i na kontaktu 20 (com/0V)
  - odpojte frekvenční měnič od napětí
  - restartujte frekvenční měnič
- ➔ Viz kapitola 5.3.7 na straně 38

### 3.5.7 Digitální výstupy

Digitální výstupy lze využívat následovně.

**Vstup č. 1:** Spuštění zpětného oplachování (signál musí trvat 3 sekundy)

**Vstup č. 2:** Zapnutí filtračního čerpadla (v pokleslé poloze filtrování)

Pouze pro kontakty DC1 a DC2 bez napětí:

**DC1:** pro kontakt bez napětí, např. tlačítka.

**Funkce:** Při aktivaci tlačítka ( $T > 3$  s) se spustí cyklus Zpětné vyplachování/Vyplachování čistou vodou (k dostání volitelně); č. zboží: 2606402087)

**DC2:** pro kontakt bez napětí, např. ruční externí spínač

**Funkce:** Čerpadlo se sepne v pozici Filtrace, jakmile se spínač zavře.

Pouze pro signály AC1, AC2, N s napájením 230 V:

**AC1:** Vstup 230 V, např. bezdrátový spínač (spuštění Zpětné vyplachování/bezdrátovým vysílačem)

**Funkce:** Při připojení 230 V ( $t > 3$  s) se spustí cyklus Zpětné vyplachování/Vyplachování čistou vodou.

**AC2:** Vstup 230 V, např. externí řízení filtrů

**Funkce:** Při připojení 230 V se v pozici Filtrace sepne filtrační čerpadlo.

### 3.5.8 Vstup pro teplotní čidlo

DC4: Vstup pro vodní čidlo BADU OmniTronic

DC5: Vstup pro solární čidlo BADU OmniTronic

Čidla jsou k dispozici s různou délkou kabelu 5 m a 15 m (volitelně: 260602117/2606402118).

Teplotní čidla jsou vždy dodávána s navrtávací nalepovací přírubou z PVC. Díky tomu lze čidlo vody na koupání bez problémů nalepit. Pomocí tohoto úchytu je možné přímé nalepení na trubky Ø50 nebo Ø63.

Konstrukční skupinu lze použít i jako solární čidlo k namontování do potrubí u solárního absorbéru nebo jako upevnění na střeše.

Senzory jsou speciální. Jiné typy nemohou být použity.

**Elektrické připojení:**

[2] / Hnědý vodič: DC4 nebo DC5

[1] / Bílý vodič: GND

## 3.6 Funkce

### 3.6.1 Funkce: odblokování z1-z2

Odblokování pro externí přístroje. Ty rozpoznají, kdy může být čerpadlo zapnuto, a předají informaci, kdy smí být aktivní dávkování.

### 3.6.2 Funkce: regulace topení

Pokud se teplota vody na koupání příliš ochladí (teplotní čidlo v bazénu, vstup DC4), může být zapnut výstupní kontakt. Ten aktivuje externí přístroj pro ohřátí vody.

Je uložena spínací hystereze +/- 1K požadované teploty. Dále je nastavena 7sekundová doba doběhu filtračního čerpadla, aby např. nedošlo k přetížení elektrického ohříváče.

**Zadávané parametry:**

požadovaná teplota, počet otáček čerpadla při ohřívacím procesu.

### 3.6.3 Funkce chlazení

Pokud je teplota vody na koupání příliš teplá (teplotní čidlo v bazénu, vstup DC4), zapne se výstupní kontakt. Tím lze ovládat kulový kohout za účelem vedení vody přes chladnou solární plochu, např. v noci.

### 3.6.4 Funkce: Regulace hladiny

Pomocí úrovňového čidla může být zapnut výstupní kontakt, aby prostřednictvím magnetického ventilu došlo k doplnění příliš nízké vodní hladiny v bazénu (např. po zpětném vyplachování).

Volitelná regulace hladiny je aktuálně možná pomocí plovákového spínače (č. zboží 2716900025, hladinový spínač s kabelem 10 m). Tento se připojuje ke svorkám G a S1.

Pomocí regulace hladiny lze nastavit i bezpečnostní dobu jako ochranu proti přetečení. Toto bezpečnostní vypnutí se aktivuje tehdy, když je voda doplňována příliš dlouho. Dojde k zablokování magnetického ventilu. Aby bylo možné blokování resetovat, je nutné uvést plovákový spínač opět do polohy „vodní hladina v pořádku“ (s přihlášením k době zpoždění).

**Zadávané parametry:**

Zapnutí doby zpoždění, vypnutí doby zpoždění, bezpečnostní doba.

### 3.6.5 Funkce: Solární regulace

Pro ohřívání vody v bazénu slunečním zářením může být teplotním čidlem ve vodě na koupání (vstup DC4) a na solární střeše/solárním absorbéru (vstup DC5) zapnut výstupní kontakt. Pro využití solární energie by tím mohl být aktivován kulový kohout, aby byla voda v bazénu vedena přes solární plochu.

Teplotní rozdíly a doby zpoždění může nastavovat zákazník, a tím je může přizpůsobit solárnímu zařízení, resp. ročnímu období.

#### Zadávané parametry:

Max. teplota, zapínací/vypínací teplotní rozdíl, počet otáček čerpadla v případě požadavku solární energie, doba zpoždění vypnutí/zapnutí

### 3.6.6 Funkce: Ochrana proti mrazu

Aby nedošlo k zamrznutí vody v bazénu venku, zapne teplotní čidlo při předběžně nastavené limitní teplotě filtrační čerpadlo. Za tím účelem budou obě teploty (DC4 + DC5) porovnány s limitní teplotou.

#### Zadávané parametry:

Limitní teplota T\_min, počet otáček čerpadla v případě rizika mrazu

### 3.6.7 Funkce: hlášení chyby

Vydání hlášení chyby pro:

- chybu polohy nebo náběhu BADU OmniTronic
- přetečení bezpečnostní doby regulace hladiny

Hlášení chyby trvá tak dlouho, dokud se chyba nestane zbytečnou nebo nebude resetována.

Lze také nastavit vydávání signálů pro relé v taktech (např. 2s/8s). Tímto způsobem lze přímo napojit signální světlo nebo signální houkačku.

## 3.7 Parametry a baterie

Čas je zálohován za pomoci baterie. Životnost baterie závisí na různých faktorech (přístroje bez napájecího napětí, teplota, ...). Životnost by měla nicméně trvat alespoň 5 let.

Stav baterie se zobrazuje na displeji:

 = baterie v pořádku

 = vyměnit baterii (CR2032)

Jakmile začne výkon baterie klesat, při výpadku napětí nebo při výměně baterie, zajišťuje zachování času po několik minut kondenzátor. Všechny parametry se ukládají v mikroprocesoru, takže zůstanou zachovány i bez baterie.

#### Výměna baterie:

- Baterii vysuňte směrem dopředu.
- Vložte novou baterii. Pól „+“ je přitom nahore.

### 3.8 Volitelné příslušenství

#### 3.8.1 Relé do 1,5 kW, 1~

(č. zboží 2606000002)

Pro čerpadla s příkonem proudu větším než 4 A je určeno přídavné relé. To lze vložit do pouzdra BADU Omnitronic.

Maximální výkon čerpadla na střídavý proud je 1,5 kW. Tímto relé však prochází vyšší výkon, proto je součástí dodávky i připojovací kabel s vidlicí o 1,5 mm<sup>2</sup> jako obecné napájení.

#### 3.8.2 Adaptérový výstup - 3 stupně počtu otáček

(č. zboží 2606402108)

Pro čerpadla řízená podle otáček od jiných výrobců může být použit adaptér. Přitom budou k dispozici tři kontakty reléového výstupu. Deska adaptéra se vkládá do krytu zařízení BADU OmniTronic.

#### 3.8.3 Přídavná deska - odtok v podlaze

(č. zboží 2606402126)

U bazénu s přepadovým žlabem vodní předloha ke zpětnému vyplachování často nestačí. Zde je možné s přídavnou deskou otevřít odtok v podlaze, např. pomocí motorového kulového kohoutu.

K tomu je k dispozici kontakt reléového výstupu. Adaptér se zasouvá do krytu zařízení BADU Omnitronic.

Maximální zatížení: 230 V, 1 A

#### 3.8.4 Montáž displeje na stěnu

Toto příslušenství je dostupné volitelně, např. úzkých prostorách montáže. Přitom se stávající základní deska vsazuje do samostatného předpřipraveného pouzdra a připojuje k zařízení BADU OmniTronic pomocí speciálního kabelu (cca 2 m).

Klávesnice a displej jsou poté na stěně dobře dostupné.


(č. zboží 2606000001)

### 3.8.5 Tlakový spínač

Tlakový spínač musí být nastavený na požadovaný tlak, od nějž se má aktivovat zpětné vyplachování. Tato hodnota musí být vyšší než provozní tlak filtru.

Přitom jsou osazeny svorky 2 a 3 tlakového spínače.

Standardní rozsah: převodník tlaku +0,5 ... +1,5 bar (č. zboží 2606402087)



Obr. 2

### 3.9 Provedení bez displeje (servopohon BADU Omni).

Pro speciální použití je v nabídce servopohon. Tento je vyvinutý pro použití s nadřízenými technickými systémy. Součástí servopohonu nejsou ani tlačítka. Digitální vstupy jsou přiřazeny k jednotlivým šesti pozicím ventilu. Při dosažení pozice existuje jeden kontakt zpětného hlášení. (č. zboží 22606100041/51)

#### Tabulka pro digitální vstupy u servopohonu BADU Omni

Beznapěťové digitální vstupy DCx, zelené svorky	
Najížděná poloha	Digitální vstupy DCx, které je třeba aktivovat
Filtru	Žádné (všechny DCx jsou otevřené)
Zpětného vyplachování	DC1 + GND
Cistou vyplachování	DC2 + GND
Vyprázdnění	DC3 + GND
Zavreno	DC4 + GND
Cirkulace	DC5 + GND

<b>230 V vstupy ACx, černé svorky</b>	
Najízděná poloha	Digitální vstupy ACx, které je třeba aktivovat
Filtru	Žádné (všechny ACx jsou otevřené)
Zpetného vyplachování	AC1 + N
Cistou vyplachování	AC2 + N
Vyprázdnení	AC3 + N

### 4 Doprava a přechodné uložení

#### OZNÁMENÍ

Koroze při uložení ve vlhkém vzduchu při střídavých teplotách!  
Kondenzovaná voda může napadnout vinutí a kovové díly.

- ➔ Zařízení ukládejte přechodně v suchém prostředí při pokud možno stálé teplotě.
-

## 5 Instalace

### 5.1 Místo montáže

#### 5.1.1 Instalace

- V místě instalace zařízení BADU OmniTronic musí být sucho a čisto. Instalace v exteriéru není dovolena.
- Zařízení BADU OmniTronic musí být montováno vodorovně. Jiná montážní poloha je v rozporu s určením a je nutné ji konzultovat s výrobcem.

#### 5.1.2 Musí být k dispozici dnová výpust

- ➔ Velikost dnové výpusti vyměřte podle následujících kritérií:
- Velikost plaveckého bazénu.
  - Objemový proud cirkulace.

#### 5.1.3 Větrání a odvětrání


- ➔ Zajistěte dostatečné větrání a odvětrání. Větrání a odvětrání musí splňovat následující podmínky:
- Zabránění kondenzované vodě.
  - Omezení teploty okolí na maximálně 40 °C.

#### 5.1.4 Rezerva místa

- ➔ Rezervu místa proměřte tak, aby byla možná bezproblémová demontáž horního dílu zařízení BADU OmniTronic a bezproblémové nastavení času. Dbejte na výšku demontáže 200 mm.

#### 5.1.5 Trasa kabelu/vedení

- ➔ Napěťové potenciály musejí být odděleny jako na následujícím výkresu.
- ➔ Použijte trasu vedení/kabelu, která je znázorněna na následujícím výkresu.



Obr. 3

## 5.2 Instalace


Zařízení BADU OmniTronic lze namontovat jak nad hladinou tak i pod hladinou.

Při montáži pod hladinou je nutné věnovat pozornost následujícímu:

- Je-li zařízení BADU OmniTronic montované mezi 1 m a 3 m pod hladinou, je nutné namontovat pružinový pojistný ventil Speck (a).
- Vyvarujte se montáži od 3 do 6 m pod vodou. Hlubší montáž není povolena.
- V kanalizačním potrubí je nutné namontovat buď pružinový pojistný ventil Speck (č. zboží 2409102063), nebo montážní smyčku k hladině (b).

## ODZÁMENÍ

Pokud nebudou tyto stavební opatření při montáži pod hladinou provedeny, může v průběhu přepínání dojít ke zpětnému proudění ventilem do kanálu. Toto může negativně ovlivnit přepínání zařízení BADU OmniTronic (opotřebení, životnost, ...).



Obr. 4

### 5.2.1 Připojení ventilu k potrubí

- Kryt ventilu zpětného vyplachování musí být instalované v potrubí bez napětí.
- Zařízení BADU OmniTronic je nutné do potrubí nainstalovat s odpojitelnými spoji, např. šroubové spoje.
- Zařízení BADU OmniTronic je určeno k připojení k pevnému potrubí.

## ODZÁMENÍ

Neodborné utěsnění závitových spojů může vést k závadě krytu. Proto doporučujeme kromě pečlivého utěsnění teflonovou páskou použít závitové spoje a ucpávky s axiálně těsným o-kroužkem.

- Potrubí připojujte bez napětí dle standardního listu VDMA 24277. Od  $d = 90$  mm je nutné použít kompenzátory. Při  $d = 75$  je toto doporučováno.
- Zajistěte, aby případné průsaky nezpůsobily následné škody. Případně nainstalujte odpovídající záhytný přípravek.

### 5.3 Elektrické připojení (Kvalifikovaný personál)

#### VAROVÁNÍ

Nebezpečí zásahu elektrickým proudem při neúplné montáži!

- Přístroj připojte k napětí pouze tehdy, pokud je kryt uzavřený průhledným víkem.
- 

#### VAROVÁNÍ

Nebezpečí zasažení elektrickým proudem v důsledku neodborné montáže!

- Elektrická připojení a spojení musí být vždy provedena autorizovaným odborným personálem.
- Dodržujte předpisy VDE a EVU podniku pro zásobování energií.
- Čerpadla pro plavecké bazény a jejich ochranná pásmá instalujte v souladu s DIN VDE 0100-702.
- Věnujte pozornost normě DIN EN 60730, část 1.
- Instalujte odpojovací zařízení k přerušení elektrického napájení s rozevřením kontaktů minimálně 3 mm na jeden pól.
- Proudový obvod opatřete ochranou proti svodovému proudu, jmenovitý svodový proud  $I_{FN} \leq 30 \text{ mA}$ .
- Používejte jen vhodné typy vodičů odpovídající regionálním předpisům.
- Minimální průřez elektrického vedení, výkonu motoru a délce vedení.
- Pokud můžete předpokládat nebezpečné situace, použijte spínač pro nouzové vypnutí podle DIN EN 809. V souladu s touto normou je rozhodnutí na zřizovateli/provozovateli.
- Připojení na straně stavby:
  - Jištění 1~ 230 V/3~ 400 V tavná pojistka 10 A pomalá
  - Jmenovité vypínací schopnosti při zkratu  $I_{CN} \leq 6 \text{ kA}$
- Síťová přípojka (L, N) 230 V, 50/60 Hz (trvalé napětí)  
Přípojky se nesmějí zaměnit.

### Zatížení kontaktů

Z1, Z2            max. 2 A, 250 V~ AC3  
 11, 12, 14      max. 2 A, 250 V~ AC3

### Zatížení přípojky

Lp, Np          max. 4 A, 250 V~ AC3

### Spínač stěrače

Spínač stěrače instalovaný na přední straně je určený k zapínání a vypínání celého přístroje.


Doutnavka ve spínači stěrače upozorňuje na připravenost k provozu. Je-li přístroj vypnutý, nezobrazují se žádné informace o kontaktu pomocí Z1-Z2.

### 5.3.1 Výměna pojistek

Existují dvě různé pojistky.


- pojistka 4 A pro čerpadla a asynchronní motor
- pojistka 315 mA k jištění řídící základní desky

### 5.3.2 Schéma zapojení svorek



Obr. 5


## 5.3.3 Schéma připojení



Obr. 6


K připojení kabelu nejprve odpojte konektory od výstupní lišty shora dolů. Vodiče stlačené koncovými žilovými pouzdry lze tak velmi pohodlně zavést bez použití nářadí pod oranžovými otvory.

### 5.3.4 Schéma připojení čerpadla BADU Prime a adaptéru KNX




Obr. 7

### 5.3.5 Schéma připojení čerpadla BADU VS a externího řízení filtru




Obr. 8

### 5.3.6 Schéma připojení pro bazénové spínače a magnetický ventil



Obr. 9

### 5.3.7 Schéma připojení ve spojení s frekvenčním měničem BADU Eco Drive II



Obr. 10

## **6 Uvedení do provozu/Vyřazení z provozu**

### **6.1 Uvedení do provozu**

#### **OZNÁMENÍ**

Pokud není zajištění, aby zařízení BADU OmniTronic převzalo řízení čerpadla, nesmí být čerpadlo spouštěno. Kromě toho je nutné zajistit, aby čerpadlo nebylo spouštění, pokud se ventil točí.

→ Před připojením napětí k přístroji zavřete průhledné víko.

### **6.2 Funkční test**

#### **6.2.1 Funkcí cyklus**

Po připojení k napájecímu napětí a zapnutí zařízení BADU OmniTronic podsvíceným přepínačem provede přístroj nejdříve funkcí cyklus. Tento končí v pozici „Filtrace“. Poté je přístroj připravený k provozu.

#### **6.2.2 Blokovací zařízení**

Vestavěné blokovací zařízení v připojovacích vedeních k zařízení BADU OmniTronic musejí být zcela otevřená.

## 7 Poruchy / vyhledávání závad

### 7.1 Přehled

**Porucha:** Zjištěná netěsnost ke kanálu (průhled u ventilu).

Možná příčina	Náprava
Znečištění ve ventilu (písek) nebo na těsnění.	<ul style="list-style-type: none"><li>➔ Zpětné vyplachování k odstranění možných nečistot na těsnění.</li><li>➔ vypnutím/zapnutím kolébkovým přepínačem lze přepnout na cyklus funkcí.</li><li>➔ Servopohon s krytem ventilu poslat výrobcí.</li></ul>

**Porucha:** Zpětné vyplachování / vyplachování čistou vodou lze spustit pravým tlačítkem na displeji.

Možná příčina	Náprava
Stisknuto příliš krátce	<ul style="list-style-type: none"><li>➔ Podržte pravé tlačítko na displeji déle než 3 sekund.</li></ul>

**Porucha:** Hlučné zaklapnutí v krytu pohonu

Náprava
<ul style="list-style-type: none"><li>➔ Vyhledejte příčinu a odstraňte poruchu.</li><li>➔ Vyměňte pastorek motoru.</li></ul>

**Porucha:** Zpětné vyplachování se spouští neúmyslně.

Možná příčina	Náprava
Na základní desku působí rušivé vlivy.	<ul style="list-style-type: none"><li>➔ Zkontrolujte okolí zařízení BADU OmniTronic a eliminujte rušivé vlivy na základní desku nebo kabel.</li><li>➔ Při používání stavidle nastrčte těleso RC.</li></ul>
U externího spouštění (kontakt) jsou rušivé přístroje v blízkosti kabelu připojeného externího kontaktu.	<ul style="list-style-type: none"><li>➔ U externího spouštění nevoděte kabel společně s proudovými vodiči nebo použijte odstíněný kabel.</li></ul>

**Porucha:** Ventil se při zapnutí netočí.

Možná příčina	Náprava
Bez závady.	➔ Spustí se zkušební cyklus; dojde k nájezdu do přesné výchozí pozice.

**Porucha:** Motor a malé modré ozubené kolo se točí při určitých operacích i v opačném směru.

Možná příčina	Náprava
Bez závady.	➔ Motor točí vložkou ventiliu jedním směrem; k poklesu se změní směr otáčení.

**Porucha:** Voda uniká mezi krytem ventiliu a černým spodním díle pouzdra.

Možná příčina	Náprava
Netěsnost u hřídele/víka.	➔ Vyměňte celý horní cíl, odešlete výrobci.
Přítomny vlasové trhliny (zřídka).	➔ Zkontrolujte tlak zařízení a montážní podmínky.

**Porucha:** Čerpadlo běží, když vložka ventiliu nachází v průběhu přepínání (točí se).

Možná příčina	Náprava
Čerpadlo není správně připojené.	➔ Připojte čerpadlo správně.

**Porucha:** Čerpadlo je po zpětném vyplachování, resp. vyplachování čistou vodou vždy je v provozu, resp. zůstává v této pozici (bazén je vyčerpaný).

Možná příčina	Náprava
Přetěžování relé / relé je zalepené.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Relé lehce oklepejte prstem.</li> <li>➔ Servopohon pošlete s krytem ventilu.</li> <li>➔ Čerpadla VS je nutné připojovat pouze pomocí řídicích kabelů.</li> </ul>

**Porucha:** Malé modré ozubené kolečko je vadné (znatelné na boku mechaniky; ozubené kolečko není unášené).

Možná příčina	Náprava
Přetěžování vložky ventilu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Servopohon s krytem ventilu poslat výrobci ke kontrole.</li> </ul>
Závada elektrické přípojky čerpadla.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Elektrické přípojky zkontrolujte dle návodu.</li> </ul>
Nevhodné podmínky montáže (výškový rozdíl).	<ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Zkontrolujte montážní situaci; Případně namontujte speciální pojistný ventil SPECK (2409102063).</li> </ul>
<b>Oznámení:</b> Zkušené servisní firmy mohou ozubené kolečko vyměnit na motoru (v tomto případě se ruší záruka výrobce). Za tímto účelem se motor demontuje směrem nahoru. K opravě budete potřebovat modré ozubené kolečko a těžký upínací čep. Po výměně spusťte zařízení obvyklým způsobem.	

**Porucha:** Cyklus zpětné vyplachování / vyplachování čistou vodou nelze spustit ručně.

Možná příčina	Náprava
Připojený chybný kontakt k tlakovému spínači.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Znovu nastrčit tlakový spínač; použít kontakty 2 a 3. (Při pohledu na tlakový spínač s kontakty ležícími dole se jedná o prostřední a levý kontakt.)</li> </ul>

**Porucha:** Ventil je v pozici FILTRACE, voda teče ale ke kanálu (průhled).

Možná příčina	Náprava
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Znečištění malými díly nebo pískem.</li> <li>– Volné nebo opotřebené těsnění ventilu.</li> </ul>	➔ Demontujte kryt ventilu a vyhledejte příčinu přetěžování. Případně ventil vyčistěte.
Vačka není správně nastavena.	➔ Demontujte celý horní díl a pošlete výrobci.
Kryt ventilu se servopohonem byl na ventil namontován otočený o 180°.	➔ Uvolněte šrouby, otočte celou jednotku o 180°, utáhněte šrouby. Hranaté vačky ventilu a krytu ventilu musejí být shodné.

**Porucha:** Z bazénu se v průběhu času ztrácí zřetelně voda.

Možná příčina	Náprava
Nevhodné podmínky montáže.	<p>➔ Zkontrolujte montážní situaci; Případně namontujte speciální pojistný ventil SPECK (2409102063).</p> <p>➔ Nezapomeňte, že nechtěný pokles hladiny může způsobit závadu na přiléhajícím roletovém zakrytí. Příp. byste jej měli automaticky otevřít.</p>

## 7.2 Výměna dílů / konstrukčních skupin

### 7.2.1 Výměna horního dílu

U zařízení lze zásadně vyměnit pouze minimální množství spotřebních dílů. Důvod jsou vzájemně sestavené díly / konstrukční skupiny, které musejí být společně přesně nastaveny. Údaje o přesném nastavení zná výrobce.

V této kapitole bude odpovídajícím způsobem poukazováno především na výměnu celého horního dílu (kryt s připojeným servopohonem).

Výměnu horního dílu si lze případně vyžádat u výrobce.

### 7.2.2 Boční otvory

- Boční otvory mezi krytem ventilu a černým horním dílem pouzdra servopohonu nesmějí být utěšňovány.

Tyto musejí zůstat otevřené pro odtok vody, pokud by došlo k netěsnosti.

### 7.2.3 Odeslání servopohonu s krytem ventilu

- Věnujte pozornost následujícím krokům:
1. Odpojte zařízení od napětí.
  2. Odeberte průhledný kryt.
  3. Uvolněte elektrický připojovací kabel.
  4. Případně zastavte přívod vody k ventilu (zavření hradítka).
  5. Odeberte matice krytu ventilu
    - U R 41: 6 kusů
    - U R 51: 10 kusů
  6. Případně nasaděte kryt ručního ventilu.
  7. Demontovaný servopohon s krytem ventilu poslat výrobci nebo nasaděte nový servopohon. Viz kapitola 8.2 na straně 45.

### 7.2.4 Výměna horního dílu

Při výměně horního dílu dbejte na to, aby byl nový horní díl namontovaný na kryt správně dle vaček.

- Vyrovnejte rohovou vačku v krytu ventilu i ve ventilu.

### 7.2.5 Krycí šroub u R51

Jeden krycí šroub je kratší než všechny ostatní. Tento kratší šroub se musí nacházet na místě nad průhledem.

### 7.2.6 Nouzový režim

K přístroji je připojena ruční páka a různé malé materiály. V případě potřeby lze tak demontovat elektrický servopohon a nasadit ruční páku.

## 8 Údržba/servis

Kdy?	Co?
Pravidelně	➔ Zkontrolovat hodiny krytem průhledu.
Při nebezpečí zamrznutí	➔ Zcela vyprázdnit zařízení

- ➔ Zpětné vyplachování lze spustit ručně tlačítkem umístěným na vnější straně. Přitom lze průběh zpětného vyplachování zkontrolovat.

### 8.1 Záruka

Záruka se vztahuje na dodané přístroje se všemi díly. S výjimkou fyzického opotřebení/opotřebování (DIN 3151/DIN EN 13306) všech otáčejících se nebo dynamicky namáhaných dílů, včetně elektronických součástek zatížených napětím.

Nedodržení bezpečnostních pokynů může vést ke ztrátě veškerých nároků na nahradu škody.

### 8.2 Servisní adresy

Servisní adresy a adresy služby zákazníkům viz [www.speck-pumps.com](http://www.speck-pumps.com).


### 9 Likvidace

- ➔ Škodlivá dopravovaná média zachytěte a zlikvidujte podle předpisů.
- ➔ Čerpadlo/zařízení, resp. jednotlivé díly je nutné podle konce životnosti odborně zlikvidovat. Likvidace v komunálním odpadu není povolena!
- ➔ Obalový materiál zlikvidujte vyhozením do komunálního odpadu dle místních předpisů.

## 10 Technické údaje

Základní deska	Řízení mikroprocesorem
Provozní napětí	1~ 230 V, 50 Hz
Hodnota připojení (výkon motoru $P_1$ )	max. 1,00 kW
Pojistka, pouze pro servomotor/čerpadlo	315 mA setrvačná/4 A setrvačná
Provozní tlak	max. 2 bar

### 10.1 Rozměrový výkres



Znázorněné provedení zařízení BADU OmniTronic s jednotkou BADU Mat R41

Rozměry v závorkách ( ) platí pro zařízení BADU OmniTronic s jednotkou BADU Mat R51

## **11 Index**

### **A**

Adaptér KNX 39

### **N**

Náhradní díly 9

### **C**

Čerpadlo Eco VS 24

### **P**

Poruchy 10

### **D**

Použití v souladu s určením 8

Doprava 31

### **T**

### **E**

Technické údaje 49

Elektrické připojení 35

### **U**

### **I**

Uvedení do provozu 41

Instalace 32

### **V**

### **K**

Vyřazení z provozu 41

Kvalifikovaný personál 35

### **Z**

### **L**

Záruka 47

Likvidace 48